DUB



Введение

Благодарим Вас за приобретение экстрим-камеры Intova HD2. Это прочная и надежная камера с множеством функций, которая позволит вам снимать высококачественное видео и фото в самых различных условиях. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством, прежде чем использовать вашу камеру.

INTOVA

Born In Hawaii – Built for the World

Меры предосторожности:
- Перед использованием камеры внимательно ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, чтобы избежать неполадок в работе или повреждение камеры.
- Не оставляйте и не храните камеру под действием прямых солнечных лучей, особенно необходимо беречь объектив, так как длительное воздействие прямого света может привести к повреждению матрицы.
- Храните камеру в сухом прохладном месте
- Во время длительного хранения не забывайте периодически заряжать аккумулятор. Полная разрядка аккумулятора может негативно отразиться на его емкости и снизить время работы камеры.
- Чистите камеру мягкой сухой салфеткой, для линзы применяйте специальные салфетки для оптики.
- Отформатируйте карту памяти перед первым использованием

Аккумуляторная батарея

Продление срока работы батареи:
Когда на экране иконке батареи появляется перечеркивающая черта, это означает, что уровень заряда очень низкий. Если заряд батареи полностью исчерпывается (до 0%) во время записи, камера сохраняет файл и автоматически выключается. Очень низкие температуры во время эксплуатации могут значительно сократить время работы камеры. Для увеличения срока работы при использовании камеры в холодных условиях держите ее в тепле непосредственно до начала съемки. Съемка при более высокой частоте кадров и в более высоком разрешении увеличивают потребление камерой энергии. Аккумуляторная батарея заряжается полностью приблизительно за 6 часов при использовании USB-совместимого настенного или автомобильного зарядного устройства.

Хранение:
Камера содержит в себе чувствительные компоненты, включая батарею. Избегайте воздействия на вашу камеру очень низких, а также слишком высоких температур.
Такие температурные условия могут существенно снизить емкость аккумулятора или привести к временным перебоям в работе камеры. Избегайте также резких перепадов температуры и влажности при использовании камеры, так как внутри камеры может образоваться конденсат. Бокс защищает камеру от проникновения воды извне. Более полную информацию вы можете найти в разделе Бокс.
Не включайте камеру, если она мокрая. Если ваша камера уже включена, и на нее попала влага, выключите ее. Дайте камере полностью высохнуть, перед тем, как снова использовать ее. Не сушите камеру при помощи воздействия высоких температур, например, феном, а также в микроволновой печи. Повреждения камеры, вызванные контактом с жидкостями не являются гарантийным случаем.

Утилизация аккумуляторной батареи:
Большинство перезаряжаемых литий-ионных аккумуляторов классифицировано как неопасные отходы и могут быть утилизированы с бытовыми отходами. В ряде регионов применяются местные требования по переработке аккумуляторных батарей. Ознакомьтесь с требованиями вашего местного законодательства, чтобы убедиться, что аккумулятор можно утилизировать с бытовым мусором.
Никогда не бросайте аккумулятор в огонь – это может привести к взрыву.


Уход за боксом

Промывайте бокс (в закрытом состоянии) прохладной пресной водой после каждого использования.

Внимательно проверяйте состояние уплотнительного кольца перед каждым использованием – любое загрязнение на кольце может привести к протечке.


Храните бокс в сухом прохладном месте, со слегка приоткрытой крышкой, чтобы предотвратить деформацию уплотнительного кольца.

Камера



1: Кнопка Включения/Спуска
2: Режим/переключение внутри меню
3: Микрофон
4: Кнопка входа/выхода из меню
5: Кнопка OK
6: 1.5” TFT LCD экран
7: Кнопка Вниз/Выключение LCD одним касанием
8: Кнопка Вверх/Пауза во время видеозаписи
9: LED индикатор
10: Разъем для MICRO SD карты памяти
11: MINI HDMI TV порт
12: MICRO USB порт
13: Динамик
14: Кнопка сброса (RESET)
15: Разъем для крепления штатива
16: Объектив

Герметичный бокс



17: Нескользящая накладка
18: Порт для объектива
19: Петля бокса
20: Петля для ремешка на руку
21: Защелка
22: Разъем для крепления штатива
23: Задняя крышка с окошком для экрана

Предупреждение: Не роняйте, не разбирайте, не разбивайте, не сгибайте, не деформируйте иным образом вашу камеру, не вставляйте в нее посторонние предметы, на сжигайте ее, не подвергайте действию микроволнового излучения.
Не используйте поврежденную камеру или аккумуляторную батарею.
Любое повреждение батареи или попытка ее разобрать может привести к возгоранию или взрыву.

Ограниченная гарантия:

На данное изделие распространяется ограниченная 1 летняя гарантия на дефекты материалов и сборку. Используйте камеру в четком соответствии с данным руководством по эксплуатации. На любые повреждения и дефекты, вызванные ненадлежащей эксплуатацией, гарантия не распространяется. За дополнительной информацией обратитесь на www.intova.net

Быстрый старт

Открытие/закрытие бокса

Открытие: сдвиньте фиксатор защелки (отмеченный надписью OPEN) и откройте защелку. Если давление снаружи превышает давление внутри бокса (например, если вы закрыли бокс в горах и спустились вниз), может получиться эффект вакуума. В том случае для открытия бокса нажмите большим пальцем на рычажок. Откройте крышку бокса.
Закрытие: закройте заднюю крышку, закройте защелку и закрепите ее фиксатором.

Зарядка

Перед тем, как заряжать камеру, извлеките ее из бокса. Заряжайте камеру, подключив ее при помощи USB кабеля (в комплекте) к соответствующему порту на вашем компьютере или другому USB-источнику питания. После подключения камера включится, нажмите кнопку Включения (Power), чтобы выключить ее. Световой индикатор загорится красным и будет светиться на протяжении всего процесса зарядки. Когда аккумулятор будет полностью заражен, световой индикатор погаснет.
При зарядке от компьютера, убедитесь, что компьютер подключен к источнику питания. Если индикатор зарядки не включается, попробуйте использовать другой USB порт. Никакого вреда для батареи или самой камеры от не полностью заряженного аккумулятора нет. Избегайте полной разрядки аккумуляторной батареи. За более полной информацией об аккумуляторе обратитесь к разделу Аккумуляторная батарея.

Использование карты памяти Micro SD

Камера HD2 совместима с картами памяти формата Micro SD объемом до 32 гигабайт (карта памяти в комплект не входит). Для съемки 1080p видео используйте карту памяти скоростью 10.
Установка карты памяти: Вставьте карту памяти в разъем (стороной с контактами, обращенной к лицевой части камеры) до щелчка.
Примечание: Карту следует отформатировать перед первым использованием или если она заполнена.
Извлечение карты памяти: слегка нажмите ногтем на выступающий край карты памяти по направлению внутрь. Карта отпружинит назад, и вы сможете извлечь ее.

Примечание: Камера не снабжена встроенной памятью, поэтому карта памяти необходима. Используйте карту памяти аккуратно. Не допускайте попадания жидкостей, пыли и других загрязнений на карту. Не забывайте выключать камеру перед тем, как устанавливать или извлекать карту. Следуйте рекомендациям производителя касательно приемлемого для карты диапазона температур.

Включение/Выключение

Включение: Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение трех секунд. Экран загорится, и камера перейдет в основной режим (Видео).
Выключение: Нажмите и удерживайте кнопку включения 3 секунды. Камера выключится

Выбор режима

Камера работает в трех режимах: Фото, Видео и Воспроизведение. По умолчанию включен режим Видео.

Сигналы и Важные сообщения

Сообщение об отсутствии карты памяти: Сообщение о том, что в камеру не установлена карта памяти. Установите карту, и это сообщение исчезнет с экрана.

Индикатор работы: световой индикатор в верхней и фронтальной части камеры горит синим, когда камера включена или подключена к компьютеру и мигает во время видеосъемки.
Индикатор зарядки: световой индикатор горит, когда камера заряжается.

Навигатор по меню. Настройки.

Для изменения настроек в нужном режиме:

1. Убедитесь, что камера установлена на необходимый режим.
2. Нажмите кнопку **Меню**, чтобы открыть экран меню.
3. Используйте кнопку **Режим** для переключения между меню Видео, Фото и меню настроек.
4. Нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в выбранное меню
5. Используйте кнопки **Вверх/Вниз** для перемещения внутри меню субменю (продолжайте нажимать кнопку, чтобы дойти до пунктов, которые не помещаются на экране).
6. Нажмите кнопку **OK**, чтобы войти в субменю.
7. Используйте кнопки **Вверх/Вниз** для перемещения внутри субменю (продолжайте нажимать кнопку, чтобы дойти до пунктов, которые не помещаются на экране).
8. Нажмите кнопку **OK**, чтобы выбрать желаемое значение параметра.
9. Нажмите кнопку **Меню** для возврата/выхода

Экран режима Видео

В режиме Видео ваша камера DUB отображает на экране следующую информацию:



1. Уровень заряда батареи
2. Функция датчика движения
3. Режим Видео
4. Разрешение видео
5. Интервал записи
6. Запись голоса
7. Стабилизатор изображения
8. Оставшееся время записи
9. Время записи
10. Пауза или возобновление видеозаписи

Экран режима Фото

В режиме Фото ваша камера DUB отображает на экране следующую информацию:



1. Уровень заряда батареи
2. Режим Фото
3. разрешение фото
4. Функция серийной съемки или таймера
5. Экспозиция
6. Стабилизатор изображения
7. Счетчик оставшихся кадров

Экран выбора файлов для воспроизведения

Ваша камера DUB отображает на экране следующую информацию:



1. Выбор видео- или фотофайлов

Экран режима Воспроизведения видео

Во время воспроизведения видео ваша камера DUB отображает на экране следующую информацию:



1: Иконка Видео
2: Иконка блокировки файла
3: Иконка воспроизведения
4: Номер файла

Экран режима Просмотра фото

Во время просмотра фото ваша камера DUB отображает на экране следующую информацию:



5: Иконка Фото
6: Иконка блокировки файла
7: Иконка воспроизведения
8: Номер файла

Перенос файлов на компьютер

1. Убедитесь, что камера выключена
2. Подключите камеру к компьютеру при помощи USB кабеля.
3. Когда камера автоматически включится, выберите на экране MSDC. Когда камера будет опознана компьютером, на экране появится надпись Подключение по USB (USB CONNECTED). После этого можно переносить файлы

Примечание: Вы также можете перенести файлы на компьютер при помощи картридера. Вставьте карту памяти MicroSD в картридер, а сам картридер подключите к компьютеру. Вы сможете скопировать файлы с карты на компьютер, а также при необходимости удалить файлы с карты.

Предупреждение: Не роняйте, не разбирайте, не разбивайте, не сгибайте, не деформируйте иным образом вашу камеру, не вставляйте в нее посторонние предметы, на сжигайте ее, не подвергайте действию микроволнового излучения.
Не используйте поврежденную камеру или аккумуляторную батарею.
Любое повреждение батареи или попытка ее разобрать может привести к возгоранию или взрыву.