

Руководство по эксплуатации


1) Открутите крышку батарейного отсека и установите 3 батарейки AAA, соблюдая полярность (согласно схеме на наклейке внутри отсека).




2) Нажмите кнопку включения на верхней части фонаря (один раз для включения на максимальной мощности, два раза для мощности 30%, три раза для включения режима стробоскопа и четыре раза для выключения)
Для включения режима SOS нажмите кнопку один раз и удерживайте ее несколько секунд.




3) Вращайте головку с линзой для регулировки угла луча




4) Для установки суперширокого луча (для подсветки при видеосъемке) оттяните фиксатор на нижней части корпуса фонаря и открутите головку. Для установки головки на место снова оттяните фиксатор.
При открученной головке фонарь все равно остается герметичным до глубины 100 м.




5) Для использования светофильтра выберете желаемый цвет и установите кожух фильтра на головку



6) Для использования фонаря в качестве лампы открутите головку, как описано в пункте 4, и накрутите на фонарь головку с плафоном. Для использования в качестве аварийного сигнального маяка, открутите плафон от головки и установите под него цветной фильтр. Прикрутите плафон на место.



7) Фонарь может питаться от ПК или автомобильного прикуривателя при использовании USB-коннектора (входит в комплект).



Уход и хранение

Предостережение:

- Не используйте различные химические растворы, масла, косметические средства и растворители для промывки фонаря. Они могут повредить его.
- После каждого использования в соленой воде промойте фонарь в пресной воде, предварительно убедившись, что крышка батарейного отсека и коннектор закрыты.
- Если не промывать изделие после использования в соленой воде, на нем могут образовываться кристаллы соли, которые могут повреждать отдельные части фонаря и со временем привести к его протечке.
- После промывке просушите фонарь сухим полотенцем и оставьте его сохнуть в тени, вне зоны действия прямых солнечных лучей.
- Не сушите фонарь с применением нагрева (например, фена), это может привести к повреждению фонаря.
- Если вы не используете фонарь в течение длительного времени, храните его вдали от действия высоких температур, высокой влажности, прямых солнечных лучей и отрицательных температур.
- Не храните фонарь вблизи источников нафталина или камфары (например, средств от моли), а также других химикатов. Они могут привести к повреждению пластика, образованию ржавчины и коррозии металлических деталей.
- Всегда извлекайте батарейки из фонаря перед длительным хранением.
- Периодически осматривайте уплотнительные кольца на предмет их повреждений и смазывайте их силиконом.
- Мы рекомендуем заменять уплотнительные кольца раз в два года (или в зависимости от частоты эксплуатации фонаря, по мере износа)

Уход за выключателем:

- Так как в фонаре используется магнитный выключатель, со временем в нем могут накапливаться маленькие частички железа. Для очистки выключателя пометите его под

струю прохладной воды и несколько раз нажмите на него. Не оставляете фонарь в грязных местах или на песке во избежание попадания загрязнителей в выключатель.

Важная информация о батарейках:

- Убедитесь, что вы используете батарейки с одинаковой степенью зарядки. Не смешивайте новые и использованные батарейки. Никогда не смешивайте солевые, щелочные и литий-ионные батарейки и аккумуляторы. Устанавливая новые AAA батарейки, зачистите контакты и соблюдайте полярность. Извлекайте батарейки из фонаря, если не используете его в течение длительного времени. Утилизируйте батарейки согласно локальным правилам вашего региона. Не бросайте батарейки в огонь, так как они могут взорваться. Храните батарейки вдали от детей.