



Клей неопреновый Technisub

Тюбик 20 грамм

Неопреновый клей предназначен для склеивания неопрена. Разрыв или порез нужно обезжирить и просушить. Затем на обе поверхности разрыва нанести клей и склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу на 15 секунд. Затем, по-возможности, не пользоваться отремонтированным изделием 24 часа.