Фонари T1000

Руководство по эксплуатации

Комплектация:
- Фонарь
- USB-кабель
- Li-ion аккумулятор
- Ремешок на руку
- Запасные уплотнительные кольца
- Кофр для хранения

Предупреждение:
Внимательно ознакомьтесь с данным руководством, прежде чем использовать фонарь.

Важно:
Если по каким-либо причинам ваш фонарь перестал функционировать должным образом, обратитесь к разделу Устранение неполадок (trouble shooting guide) на www.tovatec.com
Фонари серии T1000 не снабжены теплообменником, поэтому при использовании на воздухе сильно нагреваются. **Эти фонари можно использовать только в воде!**

Выключатель
Модели T1000 Video и T1000 Spot оснащены кнопочным выключателем с индикатором заряда батареи, он полностью изолирован от проникновения воды.
Фонарь работает в режимах 100% • 50% • SOS. Для переключения между режимами просто нажимайте на выключатель.

Примечание: после 5 секунд работы в любом режиме, нажатие на выключатель приведет к выключению фонаря.

Уход за уплотнительными кольцами:
Убедитесь, что резьба крышки батарейного отсека и уплотнительные кольцо чистые (не имеют следов пыли, песка, волос) и слегка смажьте их при помощи небольшого количества силиконовой смазки перед установкой. Периодически смазывайте кольца.

Аккумуляторные батареи:
Время работы аккумуляторной батареи: 1 ч при 100% / 2.1 ч при 50% / 3.5ч в режиме SOSТакже
На время работы фонаря могут влиять:
- Использование старых/некачественных аккумуляторов.
- Температура – не используйте фонарь при экстремально высоких и экстремально низких температурах.
- Температура хранения – храните фонарь в сухом прохладном месте при температуре 20-25 °C
- Время, в течение которого фонарь не использовался – Для длительного хранения разрядите батарею примерно на 40% и уберите батарею в сухое прохладное место. Предупреждение: всегда извлекайте батарею из фонаря при хранении более 30 дней.
- Избегайте полной разрядки аккумуляторной батареи – при этом эксперты советуют после каждых 30 циклов позволить батарее практически полностью разрядиться. Постоянные частичные разряды батареи могут привести к так называемому эффекту памяти, что скажется на емкости батареи и времени работы. Поэтому время от времени позволяйте батарее приблизиться к точке полного разряда и затем заряжайте ее полностью. Емкость будет восстановлена. Из соображений безопасности не заряжайте полностью

разряженный li-ионные батареи, если они находились в таком состоянии несколько месяцев.

Зарядка li-ионных аккумуляторных батарей:
Предупреждение: не заряжайте li-ионные аккумуляторы вблизи источников тепла и легко воспламеняемых предметов.
- Открутите крышку батарейного отсека
- Подключите USB кабель к зарядному порту и к источнику питания.

Ток для зарядки аккумуляторов выбирают порядка тока указанного в их ёмкости, например аккумулятор на 1 ампер/часа (1000мА/ч) можно заряжать током 1 ампер. Можно заряжать меньшим током, это даже более благоприятно для аккумулятора, но заряжаться он будет пропорционально дольше. Большим током заряжать не рекомендуется, аккумулятор может перегреться и загореться. Штатная батарея T1000 имеет емкость 2,2 ампер/часа (2200мА/ч)
- Во время зарядки на зарядном устройстве будет гореть красный светодиод
- Когда батарея полностью заряжена, загорится зеленый светодиод
- Закрутите крышку батарейного отсека

Предупреждение: используйте только аккумуляторы Tovatec или аккумуляторы известных и проверенных производителей, имеющих такие же характеристики (напряжение, емкость и пр), как у штатных батарей. Аккумуляторы должны быть снабжены защитой от перенапряжения.

Утилизация батарей:
В ряде регионов применяются местные требования по переработке аккумуляторных батарей. Ознакомьтесь с требованиями вашего местного законодательства, чтобы убедиться, что аккумулятор можно утилизировать с бытовым мусором.
Никогда не бросайте аккумулятор в огонь – это может привести к взрыву. Храните батареи в недоступном для детей месте.

Предупреждения:
- Извлекайте батареи из фонаря перед длительным хранением
- При активном использовании разряжайте батарею почти полностью раз в три месяца.
- Перед погружением убедитесь, что крышка батарейного отсеку надежно закручена
- Не направляйте луч света фонаря в глаза

Уход и хранение:
- Промывайте фонарь пресной водой после каждого использования.
- Периодически проверяйте состояние уплотнительных колец, смазывайте и заменяйте их при необходимости.

Дата продажи	Гарантийные отметки