

## Замена линз на маске Look



1. Вытащите фиксатор рамки, потянув его вверх.



2. Аккуратно извлеките рамку-держатель линзы, начиная с внутреннего уголка. Может потребоваться достаточно большое усилие. Используйте фиксатор рамки как рычаг. Повторите операцию для второго стекла.



3. Извлеките оба стекла маски, надавив на них изнутри.



4. Маска в разобранном виде.



5. Вставьте оптические линзы в рамку. Следите, чтобы на внутреннюю часть уплотнителя не попадали посторонние частицы (грязь, песок, волосы и тп.)

6. Соберите маску, поставив на место рамки-держатели, защелкнув все замки по периметру (до щелчка) и установив фиксатор рамки.